

Instrukcja użytkowania pilota uniwersalnego SMART USB z dekoderni marki KORBOX

Włączanie menu dekodera

Wciśnij i przytrzymaj klawisz **MENU/RETURN**. Pojawi się menu dekodera. Możesz po nim nawigować z użyciem kursorów lewo/prawo. Każdy wybór zatwierdzaj klawiszem **OK**.

Korzystanie z szybkiej listy kanałów

Pilot nie ma klawiatury numerycznej, jednakże łatwo dotrzeć do wybranych kanałów poprzez szybką listę.

Naciśnij klawisz **LIST**. Po lewej stronie pojawi się szybka lista kanałów dostępnych na dekoderni KORBOX.

Podstawowa nawigacja po liście odbywa się z użyciem kursorów. Kursory góra/dół przesuują znacznik na liście o jedną pozycję. Kursory lewo/prawo przesuują listę o 10 pozycji. Aby włączyć wybrany program, naciśnij klawisz **OK**.

UWAGA! Szybka lista kanałów ma również aktywny podział na kategorie. Po włączeniu pokazuje wszystkie kanały, jednak z powodzeniem można przeglądać również zakładki z kategoriami. Aby to zrobić, naciśnij klawisz **LIST**. Po lewej stronie pojawi się szybka lista kanałów dostępnych na

dekoderni KORBOX. Następnie naciśnij klawisze **PAGE UP** i **PAGE DOWN**, by przełączać pomiędzy kategoriami (ogólne, informacyjne, rozrywkowe, filmowe etc.).

Współpraca z komputerem/laptopem

Pilot współpracuje nie tylko z dekoderni KORBOX, ale i wieloma innymi urządzeniami wyposażonymi w port USB. Po wpięciu radiowego odbiornika USB (dołączonego do pilota) do laptopa, wyposażony w żyroskop pilot może służyć jako bezprzewodowa myszka, a także znakomicie nada się do sterowania prezentacjami na konferencjach.

Trzy prędkości kursora na ekranie

Włącz tryb myszy (klawisz **MOUSE**). Teraz możesz ustawić prędkość kursora na ekranie.

Wciśnij razem klawisz **OK** i klawisz **VOLUME UP**, jeśli chcesz zwiększyć prędkość kursora na ekranie.

Wciśnij razem klawisz **OK** i klawisz **VOLUME DOWN**, jeśli chcesz zmniejszyć prędkość kursora na ekranie.

